

## Montážní návod Větrák krátký ve skládané krytině

Připravte si: větrák krátký, Venduct univerzální střešní průchodka, 2x těsnící manžeta, flex-hadice, lepicí pásku.



Přiložte Venduct univerzální střešní průchodka, označte místo, kde bude procházet komínek střešní membránou.



Označené místo nastříhněte.



Větrák krátký vložíme do  
prostupové tašky.



Na Flex-hadici nasadíme první  
těsnící manžetu.



Flex-hadici s manžetou nasadíme  
na větrák a pomocí spínacího  
pásku dotáhneme.





Kvalitu tvoří detail

Usadíme větrák, včetně  
prostupové tašky, manžety  
a flex-hadice. Pomocí lepicí  
pásky napojíme manžetu na  
membránu, vytvoříme  
vodotěsný spoj.



Na Flex-hadici nasadíme druhou  
těsnící manžetu (podstřešní  
prostor). Opět manžetu napojíme  
pomocí lepicí pásky k membráně.



V posledním kroku osadíme střešní  
krytinu.

